

# Электрические тестеры АУТ

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [ext@nt-rt.ru](mailto:ext@nt-rt.ru) || сайт: <https://extech.nt-rt.ru/>

# Экстекометр AUT20

Характеристики:

разъем ATC-blade вставляется в блок предохранителей

Диапазон измерения: 20A/48VDC (макс. 10 секунд)

10mA разрешение

Соединительный кабель 2,3 фута (71 см)

Погрешность  $\pm(2\% + 2 \text{ цифры})$

Включает в себя одну батарею A23G 12 В

Технические характеристики:

Диапазон: от 0 до 20 А постоянного тока / 48 В постоянного тока

Разрешение: 10 мА

Точность:  $\pm (2,0 \% \text{ от показаний}) + 2 \text{ цифры}$

Расстояние обнаружения:  $< 0,2''$

Рабочая температура: от 0 до 50°C (от 32 до 122°F)

Температура хранения: От -20 до 60°C (от -4 до 140°F)

Высота над уровнем моря: максимум 2000 метров (7000 футов)

Относительная влажность: 80% до 31°C (88 °F), снижается до 50 % при 50 °C (122 °F).

Батарея: 1 x «A23G» 12 В.

Размеры/вес: 159 x 25 мм (6,25 x 1 «) / 42 г (1,5z)

Длина кабеля: 71 см (2,3 фута)

AUT20 — это автомобильный тестер тока на 20 А и предохранитель ATC. Плоские разъемы ATC вставляются непосредственно в блок предохранителей для простоты использования. Диапазон измерения от 20 А/48 В постоянного тока (макс. 10 секунд), разрешение 10 мА. Включает один аккумулятор A23G 12 В.



# Экстекометр AUT20M

## Характеристики:

Мини-ножевой разъем вставляется в блок предохранителей

Диапазон измерения: 20 А/48 В постоянного тока (макс. 10 секунд)

10 мА разрешение

Соединительный кабель 2,3 фута (71 см)

Погрешность  $\pm(2\% + 2 \text{ цифры})$

Включает в себя одну батарею А23G 12 В

Технические характеристики:

Диапазон: от 0 до 20 А постоянного тока / 48 В постоянного тока

Разрешение: 10 мА

Точность:  $\pm (2,0 \%$  от показаний) + 2 цифры)

Расстояние обнаружения:  $< 0,2''$

Рабочая температура: от 0 до 50°C (от 32 до 122°F)

Температура хранения: от -20 до 60°C (от -4 до 140°F)

Высота над уровнем моря: максимум 2000 метров (7000 футов)

Относительная влажность: 80% до 31°C (88 °F), снижается до 50 % при 50 °C (122 °F).

Батарея: 1 x «А23G» 12 В.

Размеры/вес: 159 x 25 мм (6,25 x 1 «) / 42 г (1,5 унции)

Длина кабеля: 71 см (2,3 фута)

Проверьте до 20 ампер без разрыва цепи с помощью AUT20M. Мини-разъемы подключаются к блоку предохранителей. Он имеет диапазон измерения 20 ампер/48 В постоянного тока (макс. 10 секунд) с разрешением 10 мА и точностью ( $\pm 2$  процента + 2 цифры). Результаты отображаются на 3,5-разрядном ЖК-дисплее. Включает соединительный кабель длиной 29,5 дюймов (75 см).



# Экстекометр AUT30

## Характеристики:

коннектор ATC-blade подключается к блоку предохранителей

Диапазон измерения: 30A/48VDC (макс. 10 секунд)

10mA разрешение

Соединительный кабель 2,3 фута (71 см)

Погрешность  $\pm(2\% + 2 \text{ цифры})$

В комплекте одна батарея A23G 12 В

Технические характеристики:

Диапазон: от 0 до 30 А постоянного тока / 48 В постоянного тока

Разрешение: 10 мА

Точность:  $\pm (2,0\% \text{ от показаний}) + 2 \text{ цифры}$

Расстояние обнаружения:  $<0,2''$

Рабочая температура: от 0 до 50°C (от 32 до 122°F)

Температура хранения: От -20 до 60°C (от -4 до 140°F)

Высота над уровнем моря: максимум 2000 метров (7000 футов)

Относительная влажность: 80% до 31°C (88°F), уменьшаясь до 50% при 50°C (122°F).

Батарея: 1 аккумулятор «A23G» 12 В

Размеры/вес: 159 x 25 мм (6,25 x 1") / 42 г (1,5z).

Длина кабеля: 71 см (2,3 фута).

Проверьте до 30 А без разрыва цепи с помощью AUT30. Штекерные разъемы ATC подключаются к блоку предохранителей. Он имеет диапазон измерения 30 ампер/48 В постоянного тока (макс. 10 секунд) с разрешением 100 мА и точностью ( $\pm 2$  процента + 2 цифры). Результаты отображаются на 3,5-разрядном ЖК-дисплее. Включает соединительный кабель длиной 29,5 дюймов (75 см).



# Экстекометр AUT30M

## Характеристики:

Мини-ножевой разъем вставляется в блок предохранителей

Диапазон измерения: 30 А/48 В постоянного тока (макс. 10 секунд)

10 мА разрешение

Соединительный кабель 2,3 фута (71 см)

Погрешность  $\pm(2\% + 2 \text{ цифры})$

Включает в себя одну батарею А23G 12 В

Технические характеристики:

Диапазон: от 0 до 30 А постоянного тока / 48 В постоянного тока

Разрешение: 10 мА

Точность:  $\pm (2,0\% \text{ от показаний}) + 2 \text{ цифры}$

Расстояние обнаружения:  $<0,2''$

Рабочая температура: от 0 до 50°C (от 32 до 122°F)

Температура хранения: От -20 до 60°C (от -4 до 140°F)

Высота над уровнем моря: максимум 2000 метров (7000 футов)

Относительная влажность: 80% до 31°C (88°F), уменьшаясь до 50% при 50°C (122°F).

Батарея: 1 аккумулятор «А23G» 12 В

Размеры/вес: 159 x 25 мм (6,25 x 1") / 42 г (1,5z)

Длина кабеля: 71 см (2,3 фута)

Проверьте до 30 А без разрыва цепи с помощью AUT30M. Мини-разъемы подключаются к блоку предохранителей. Он имеет диапазон измерения 30 ампер/48 В постоянного тока (макс. 10 секунд) с разрешением 100 мА и точностью ( $\pm 2$  процента + 2 цифры). Результаты отображаются на 3,5-разрядном ЖК-дисплее. Включает соединительный кабель длиной 71 см.



# Экстекометр AUT80

## Характеристики:

Блейд-разъемы Mini, ATC и Maxi с кабелем длиной 1,2 м, подключаемым к блоку предохранителей

Диапазон измерения: 80 А/48 В постоянного тока ( не более 10 секунд)

Разрешение 0,1 А

Погрешность  $\pm(2\% + 4 \text{ цифры})$

ЖК-дисплей с 3,5 цифрами и гистограммой

Данные Функция Hold and Zero.

В комплекте одна батарея 9 В.

Технические характеристики:

Диапазон: от 0 до 80 А/48 В постоянного тока.

Разрешение: 100 мА (0,1 А)

Точность:  $\pm (2\% \text{ от показания} + 4 \text{ цифры})$

Расстояние обнаружения:  $< 0,2''$

Работа Температура: от 0 до 50°C (от 32 до 122°F).

Температура хранения: от -20 до 60°C (от -4 до 140°F)

Высота над уровнем моря: 2000 м (7000 футов) максимум.

Относительная влажность: от 80 % до 31 °С, с линейным снижением до 50 % при 50 °С.

Батарея: 1 x 9 В.

Размеры и вес: 112 x 45 x 33 мм (4,4 дюйма x 1,8 дюйма x 1,3 дюйма) / 165 г (0,4 фунта)

AUT80 проверяет до 80 ампер без разрыва цепи. Штекерные разъемы Mini, ATC и Maxi подключаются к блоку предохранителей. Он имеет диапазон измерения 80 ампер/48 В постоянного тока (10 секунд, макс) с разрешением 0,1 ампер и точностью ( $\pm 2$  процента + 2 цифры). Результаты отображаются на 3,5-разрядном ЖК-дисплее с гистограммой.



## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [ext@nt-rt.ru](mailto:ext@nt-rt.ru) || сайт: <https://extech.nt-rt.ru/>